


# Bedienungsanleitung für Sea Surfer Deep Ocean Retrograde



## Einstellen Wochentag

- Ziehen Sie die Krone auf Position (2), so daß der Sekundenzeiger sich aufhört zu bewegen.
- Drehen Sie die Krone bis 24 Stunden auf der 24 Stundenanzeige abgelaufen sind. Nach Überschreiten der 24 Stunden dreht sich die Wochentagsanzeige einen Tag weiter. Wiederholen Sie diesen Schritt bis der richtige Wochentag angezeigt wird.
- Drücken Sie die Krone zurück auf Position (0).

## Einstellen der Uhrzeit

- Ziehen Sie die Krone auf Position (2), so daß der Sekundenzeiger sich aufhört zu bewegen.
- Stellen Sie die Uhrzeit durch entsprechendes Drehen der Krone ein.
- Drücken Sie die Krone zurück auf Position (0).

## Einstellen Datum

- Ziehen Sie die Krone auf Position (1),
- Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn bis das richtige Datum eingestellt ist.
- Drücken Sie die Krone zurück auf Position (0).